



Лифтовое оборудование

ТОВ «НВП «ВЕБЕР»

Посты вызова и посты приказа

Пост вызова лифта ПВВ-5901



Назначение: вызов лифта.
Устанавливается на этажной площадке подъезда.

Используется со станциями ШОК5901 или аналогичными

Состав: 1 кнопка типа 1NO

Исполнение: антивандальное

Пост вызова лифта ПВВ-5903



Назначение: вызов лифта.
Устанавливается на этажной площадке подъезда.

Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: 1 кнопка типа 1CO с подсветкой красного цвета 24В

AC/DC

Исполнение: антивандальное

Пост приказа ППВ-2-5901



Назначение: указание этажа (двухрядный, на 10 этажей).
Устанавливается внутри кабины лифта.

Используется со станциями ШОК5901 или аналогичными

Состав: ✓10 кнопок приказа типа 1NO;
✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NO;
✓1 кнопка СТОП типа 1NC.

Кнопки без подсветки.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.

Пост приказа ППВ-2-5903-1



Назначение: указание этажа (двухрядный, на 10 этажей).
Устанавливается внутри кабины лифта.

Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: ✓10 кнопок приказа типа 1CO с подсветкой синего или зеленого цвета 24В AC/DC;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NO;

✓1 кнопка СТОП типа 2NC ;

✓1 кнопка РЕВЕРС типа 1NC.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.

Пост приказа ППВ-2-5903-2

Назначение: указание этажа (двухрядный, на 10 этажей). Устанавливается внутри кабины лифта.

Используется со станциями ШОК5903 или аналогичными

Состав: ✓10 кнопок приказа типа 1CO с подсветкой синего или зеленого цвета 24В AC/DC;

✓1 кнопка ВЫЗОВ типа 1NC с подсветкой желтого цвета 220В AC/DC;

✓1 кнопка СТОП типа 2NC с подсветкой красного цвета 220В AC/DC;

✓1 кнопка РЕВЕРС типа 1NC без подсветки.

В служебных кнопках СТОП и ВЫЗОВ подсветка включена постоянно, не зависимо от состояния кнопки (нажата/не нажата), с целью функционального выделения.

Исполнение: антивандальное, надписи выполнены гравировкой.